

Der Drucker/Scanner erkennt meinen USB-Stick nicht - was muss ich tun?

Damit der Drucker/Scanner den USB-Stick erkennt, muss dieser im Format FAT32 formatiert sein.

Im Anhang die Anleitung, wie Sie Sticks unter Windows und Mac auf das Format FAT32 ändern können.

Beachten Sie, dass bei der Formatierung alle bestehenden Daten auf dem Stick gelöscht werden.

Eindeutige ID: #1047

Verfasser: admin

Letzte Änderung: 2021-09-15 13:28